

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТАЙМЕРА ТМ-848

Оборудован литиумным аккумулятором (Lithium CR2032) для обеспечения программной памяти (батарея не заменяемая).

Электронный таймер точен до минуты, разработан для работы с 8 периодами Вкл/Выкл в день.



A. Описание кнопок на передней панели таймера

1. TIMER: просмотр программ и установка программ
2. MANUAL: для выбора ON, AUTO, OFF
3. CLOCK: установка текущего дня недели и времени
4. DAY: установка дня недели
5. HOUR: установка часов
6. MIN: установка минут
7. RESET: сброс параметров таймера
8. POWER (световой диод): индикатор включения

B. Установка времени

Нажмите и удерживайте кнопку CLOCK. Затем последовательным нажатием кнопок DAY, HOUR, MINUTE установите дату, часы и минуты.

C. Программирование таймера

Нажмите кнопку RESET перед началом программирования.

Таймер содержит 15 комбинаций программ для удобства выбора пользователем желаемых дней недели (см. Табл.1).

1.	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
2.	MO						
3.	TU						
4.		WE					
5.			TH				
6.				FR			
7.					SA		
8.						SU	
9.	MO	TU	WE	TH	FR		
10.						SA	SU
11.	MO	TU	WE	TH	FR	SA	
12.	MO	TU	WE				
13.				TH	FR	SA	
14.	MO		WE		FR		
15.		TU		TH		SA	

Каждый период может быть запрограммирован на разные дни недели по Табл.1.

ПЕРЕД ПРОГРАММИРОВАНИЕМ ЧЕТКО ОПРЕДЕЛИТЕСЬ, КАКИЕ ПЕРИОДЫ ВКЛ/ВЫКЛ, И В КАКИЕ ДНИ ВЫ ХОТИТЕ УСТАНОВИТЬ!!!

Например,

1 период с 3.⁰⁰ до 7.⁰⁰ будет использоваться только в понедельник, соответственно при программировании 1 периода нужно выбрать программу №2.

2 период с 10.⁰⁰ до 15.⁰⁰ будет использоваться каждый день недели, кроме выходных, соответственно при программировании 2 периода выбираем программу №9.

3 период с 17.⁰⁰ до 21.⁰⁰ будет использоваться каждый день недели, включая выходные, соответственно при программировании 3 периода выбираем программу №1.


1. Нажмите кнопку TIMER. Дисплей должен отобразить



2. Нажмите DAY для выбора одной из 15 комбинаций программ (см. Табл.1).

3. Нажмите HOUR, MIN для установки часов и минут для начала 1-го периода (1^{ON})

4. После установки времени начала 1-го периода, нажмите снова кнопку TIMER и на дисплее отобразится




5. Нажмите кнопку DAY для выбора одной из 15 комбинаций программ (см. Табл.1).

6. Повторите шаг 3 для установки времени (часа и минут) окончания первого периода (1^{OFF})

7. После завершения установок (1^{ON} & 1^{OFF}), нажмите TIMER, на дисплее отобразится



8. Повторяйте процедуру программирования до заполнения всех периодов



или до желаемого количества программируемых периодов



9. После окончания программирования нажмите CLOCK и таймер будет готов к выполнению программ

D. Просмотр программ

Удерживайте кнопку TIMER, на дисплее поочередно будут отображаться каждый из запрограммированных периодов

E. Как использовать функцию ОТМЕНЫ текущего состояния

Эта функция активна только в том случае, если Таймер работает в режиме AUTO.

Временная ОТМЕНА текущего состояния:

Условие 1. Когда Таймер в состоянии Вкл и горит световой индикатор, Вы можете отменить текущее состояние, нажав MANUAL и перевести Таймер в состояние Выкл. Если вы оставите индикатор в «OFF», Таймер постоянно будет находиться в состоянии Выкл.

Если снова нажать MANUAL и перевести индикатор в «AUTO», то Таймер перейдет в состояние Вкл, ТОЛЬКО когда достигнет времени включения следующего периода.

Условие 2. Когда Таймер в состоянии Выкл и световой индикатор не горит, Вы можете изменить текущее состояние, нажав MANUAL и перевести Таймер в состояние Вкл (световой индикатор загорится). Если вы оставите индикатор в «ON», Таймер постоянно будет находиться в состоянии Вкл.

Если снова нажать MANUAL и перевести индикатор в «AUTO», то Таймер перейдет в состояние Выкл, ТОЛЬКО когда достигнет времени выключения следующего периода

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТАЙМЕРА ТМ-848

