



- LR1和R14说明!!!
- 1: 有LINEIN检测脚时, LOR2贴, LOR1不贴, 在这种情下若没有插入LINEIN按MODE键也切换不到LINEIN状态
  - 2: 在没有LINEIN检测脚, 但是又有LINEIN功能时, LOR2不贴, LOR1贴, 在这种情下按MODE键可切换到LINEIN状态
  - 3: LOR1和LOR2都不贴, 表示没有LINEIN功能, 按MODE键时将跳过LINEIN状态

Rev: 2.2