

## PREPRAVKA NA MS 300

- DESNI KRAJ 4k7 (86) SPOJITI V<sub>CON</sub> (UPR) BIJELA
- PIN 14 AP494 SPOJITI NA V<sub>F</sub> (UPR) NARANJE
- PIN 4 -4- SPOJITI NA DT (UPR) LJUBICE SIVA

1 - PRESJEĆI 39k (77), PRESJEĆI BRIKU J18

4 - PS ON (ZELENA) SKRATITI I SPOJITI NA GND

2 - IZVADITI TL431 (214),

3 - IZVADITI D(95)

- SPOJITI 3V3 SA +5V

- SPOJITI SVE IZLAZE +5V NA (UPR) - SHUNT +

- SPOJITI SVE GND NA GND OSIM JEDNE ZA VENTILATOR

- UBACITI 47Ω U SERIJU SA LIJEVIM IZVODOM 4k7 (75)

TE SPOJISTE OTPORA SPOJITI NA +5V OUT (UPR) PLAVA

- PIN 7 FP494 SPOJITI NA GND (UPR) CRNA

- VENTILATOR SPOJITI NA: +12V STABILIZATOR

- +5V SUB SPOJITI NA +5V STB LJUBICA STAV

- +16V SPOJITI NA LIJEVI KRAJ D(95) SIVA

5 - IZVADITI SVE ŽUTE, BIJELE, PLAVE, SIVE

