



**перемычки 4-6 и 7-8 необязательны !**

Для проверки интерфейса rs232 соедините проводники идущие к ножкам микроконтроллера RxD и TxD между собой отключив их от МК. Теперь символы отправляемые с компьютера должны возвращаться в него. Если этого не происходит ищите неисправность в схеме вашего адаптера.

Для COM-порта ПК соедините его выводы RD и TD. Теперь символы отправляемые на COM-порт должны возвращаться в него. Если этого не происходит смотрите в BIOS и настройку COM.

Для отправки и приема данных можно использовать гипертерминал Windows или более удобные программы которые будут названы ниже и море других утилит для COM-порта..

Если на вашем ПК нет COM-портов, а есть только USB советую вам использовать кабель для сотового телефона содержащий микросхему преобразователь USB -> COM. После установки драйверов на вашем ПК появится виртуальный COM-порт - с ним будут нормально работать программы перечисленные ниже и другие для COM-порта.