




Сигналы с датчиков МУМ:

MUM_A – цифровой сигнал с датчика МУМ фА
MUM_B – цифровой сигнал с датчика МУМ фВ
MUM_C – цифровой сигнал с датчика МУМ фС

MUM_COS – Аналоговый сигнал с МУМ cos составляющая амплитуда SB.
MUM_SIN – Аналоговый сигнал с МУМ sin составляющая амплитуда SB.

Датчики МУМ

“РЕЗО/ЫВЕР”

Цепь	№
U0+	1
U0-	2
GND	3
U1+	4
U1-	5
GND	6
U2+	7
U2-	8
GND	9
U2+	10

Цепь	№
PDPINTA	1
XINT1	2
XINT2	3
CLKOUT	4
PDPINTB	5
+3V3	6
+5V	7
GND	8
INTERAPT_EXT	9

Цепь	№
MUM_A	1
MUM_B	2
MUM_C	3
GND	4
COS_M	5
SIN_M	6
GND	7
+3V3	8
+5V	9
GND	10

Цепь	№
CAN_RX	1
CAN_TX	2
+3V3	3
GND	4

Цепь	№
PDA	1
XI1	2
XI2	3
CLO	4
PDB	5
+3V3	6
+5V	7
GND	8