## 2. Power (SMPS) Circuit Diagram




LOCATION GUIDE

| | |
|---|---|
| BDP01 | A5 |
| CP01 | A3 |
| CP02 | A4 |
| CP03 | B2 |
| CP04 | C4 |
| CP05 | B5 |
| CP06 | C3 |
| CP07 | D5 |
| CP08 | D5 |
| CP09 | E4 |
| CP10 | E3 |
| CP11 | F6 |
| CP12 | E4 |
| CP13 | E6 |
| CP15 | E4 |
| CP16 | F4 |
| CP17 | H3 |
| CP18 | H3 |
| CP19 | H4 |
| CP20 | D2 |
| CP21 | G4 |
| CP22 | H2 |
| DP01 | D5 |
| DP02 | C4 |
| DP03 | E4 |
| DP05 | F5 |
| DP06 | E5 |
| DP07 | G5 |
| DP08 | G5 |
| DP10 | F5 |
| DP11 | G2 |
| FP01 | A3 |
| FP02 | G5 |
| ICP01 | B4 |
| ICP02 | D3 |
| ICP03 | E2 |
| ICP04 | E6 |
| JK03 | H5 |
| LP01 | A4 |
| LP02 | C4 |
| LP03 | E5 |
| LP04 | E4 |
| PC01 | B2 |
| PTP01 | D5 |
| QP01 | G5 |
| QP02 | G3 |
| QP03 | G3 |
| QP04 | G2 |
| QP05 | G4 |
| RP01 | B5 |
| RP02 | C5 |
| RP03 | C5 |
| RP04 | C5 |
| RP05 | C4 |
| RP06 | C5 |
| RP07 | D4 |
| RP08 | E3 |
| RP09 | F3 |
| RP10 | E3 |
| RP11 | E3 |
| RP12 | F3 |
| RP13 | F2 |
| RP14 | G4 |
| RP15 | G3 |
| RP16 | G3 |
| RP17 | G2 |
| RP18 | H2 |
| ZDP01 | G4 |