
J3
C6
C5
C9
C7
C12
C14
R27
R24
R20
R18
R13
R16
R6
R11
VT56
VT61
VT62
VT57
VT58
VT59
VT60
VT64
VT63
VT66
VT67
VT65
DA2
VT19
VT18
DA3
VT16
VT17
VT14
VT15
VT8
VT10
VT9
VT7
R104
R105
R106
R107
R108
R109
R110
R111
R112
R113
R114
R115
K1
K2
K3
R140
R141
R142
R143
R144
R145
T1
C41
C43
C29
C33
C36
C32
C40
C42
C28
C35
C19
C20
C18
HL2
remote1
P1
P2
P3
P4
P5
P6