

RESET	5 сек	SCL=1	SDA=0
-------	-------	-------	-------

Старт	I2C старт	30 мкс	I2C стоп
-------	-----------	--------	----------

Строка инициализации	0x70 0xDE 0x80 0xE0 0x70
----------------------	--------------------------

Строка управления	0x70 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
-------------------	---

		БИТЫ								БАЙТЫ
		0	1	2	3	4	5	6	7	
9	---	---	---	---	---	---	---	Временная зона 2	Временная зона 1	
8	MO	TU	DIG1.D	DIG2.D	DIG1.E	DIG1.F	DIG1.G	DIG1.A		
7	DIG1.C	DIG1.B	DIG2.E	DIG2.F	DIG2.G	DIG2.A	DIG2.C	DIG2.B		
6	,	:	DIG3.E	DIG3.F	DIG3.G	DIG3.A	DIG3.C	DIG3.B		
5	DIG4.E	DIG4.F	DIG4.G	DIG4.A	Рука	Часики	Снежинка	Верхняя линия		
4	Солнце	SET	Месяц	PROG	&	DATE	TIME	TEMP		
3	Нагрев	Ключ	DIG4.C	DIG4.B	DIG4.D	знак градусов	DIG3.D	---		
2	TH	WE	FR	SA	Нижняя линия	SU	Временная зона 3	Временная зона 4		

DIG1.D - цифра 1 сегмент D Цифры с лева на право

Байты 1 и 0 - управление