

ООО «Альтаир»

КОНТРОЛЛЕР КСКН

ПАСПОРТ

411711078 ПС

ТОМСК – 2011

Задействованные сокращения и обозначения величин

КСКН	Контролер станка-качалки
ПУ-05	пульт управления версии 5.0
ЭУ	электроустановки
ТТ	трансформаторы тока
Ктр	коэффициент трансформации внешних трансформаторов тока
I_1	номинальный первичный ток ТТ
I_2	номинальный вторичный ток ТТ
N	коэффициент умножения вторичного тока ТТ, равный числу витков провода вторичной цепи, пропущенных через окно каждого датчика тока контроллера;
Кпуск	коэффициент, определяющий увеличение тока при пуске ЭУ
$I_{ном}$	номинальный ток ЭУ
$I_{отс}$	уставка тока отсечки
I_{max}	уставка тока максимальной защиты
$I_{ном}$	уставка тока перегрузки
I_{min}	уставка тока недогрузки
$I_{пор}$	величина порогового тока при достижении которой происходит переход из состояния «СТОП» в состояние «РАБОТА»
$I_{дисб}$	порог срабатывания защиты по дисбалансу токов
$I_{пр}$	величина порогового тока при превышении которой производится подача прерывистого сигнала на управляющий контакт аварийной сигнализации для модификации с аварийной сигнализацией.
I_p	пусковой ток ЭУ
I_a, I_b, I_c	токи фаз ЭУ
I_m	значение тока, регистрируемое контроллером в момент пуска ЭУ
Ризол	сопротивление изоляции токоведущих проводников, обмоток электроустановок относительно заземляющих шин
T_{min}	текущее значение времени задержки аварийного отключения по холостому ходу
$T_{ном}$	текущее значение времени задержки аварийного отключения по превышению номинального тока
T_{max}	текущее значение времени задержки аварийного отключения по превышению максимального тока
$T_{дисб}$	текущее значение времени задержки аварийного отключения по перекосу токов фаз

Задействованные сокращения и обозначения величин

Т _{фаз}	текущее значение времени задержки аварийного отключения по пропаданию токов фаз
Т _{отс}	текущее значение времени задержки аварийного отключения по превышению тока отсечки
Т _п	текущее значение времени задержки срабатывания защит при пуске
Т _{сз}	время задержки на включение при восстановлении напряжения питания (самозапуск или отложенный пуск)
Т _{апв}	время автоматического сброса защиты
Т _{пс}	время предпусковой сигнализации
Notc	число отключений по току отсечки
No	количество аварий по короткому замыканию (сверхтоку)
N _{min}	количество аварий (число отключений) по недогрузу
N _{nom}	количество аварий (число отключений) по превышению номинального тока
N _{max}	количество аварий (число отключений) по превышению максимального тока
N _{дисб}	количество аварий (число отключений) по перекосу токов фаз (дисбаланс токов)
N _{фаз}	количество аварий (число отключений) по пропаданию токов фаз
N _{Rиз}	количество аварий (число отключений) по низкому сопротивлению изоляции
N _{вкл}	число включений ЭУ
Напв	количество повторных включений ЭУ через заданное время сброса защиты с последующей блокировкой автоматического сброса защиты

ВНИМАНИЕ!

1. При измерении сопротивления изоляции внешними мегаомметрами на напряжении 500В и выше, во избежание пробоя элементов измерительной схемы сопротивления изоляции испытательным напряжением внешнего мегаомметра и выхода прибора КСКН из строя, перед измерением сопротивления изоляции необходимо обязательно отсоединить вывод 2 (рисунок 1) контроллера КСКН «Датчик Ризол.» от измеряемой схемы.

2. Для защиты контактов реле КСКН от токов короткого замыкания рекомендуется устанавливать защитный выносной предохранитель.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	5
2. НАЗНАЧЕНИЕ.....	5
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7
4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	9
5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.....	10
6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.....	12
7. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ КОНТРОЛЛЕРА	13
8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ	13
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	17
10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	17
11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	17
12. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ	18
13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	18
14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	18
15. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТЕЛЛОВ	18

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящий паспорт является документом, устанавливающим правила эксплуатации контроллеров КСКН (далее - контроллеров).

1.2. Перед началом эксплуатации контроллера необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом.

1.3. При покупке контроллера проверяйте его комплектность, отсутствие механических повреждений, наличие штампов и подписей торгующих организаций в гарантийных талонах и предприятия-изготовителя в свидетельстве о приемке.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Контроллеры предназначены для защиты электроустановок переменного тока (электродвигателей, трансформаторов и т. п.), а так же для программного управления в реальном масштабе времени режимными скважинами, оснащенными станками - качалками типа СКН.

2.2. Обозначение изделия:

КСКН-25 - контроллер без функции контроля сопротивления изоляции
*
КСКН - 25 - М - контроллер с функцией контроля сопротивления изоляции
*

* - номинал по диапазону номинального тока двигателя (5, 10, 25, 60, 125, 250, 625)

2.3. Контроллеры обеспечивают регулирующую защиту по трем фазам электродвигателя СКН при наступлении любого из нижеуказанных событий:

- коротком замыкании;
- холостом ходе СКН («сухом ходе»);
- превышении тока СКН выше номинального;
- превышении тока СКН выше максимально допустимого;
- обрыве одной или двух фаз;
- перекосе фаз по току;
- при низком сопротивлении изоляции ($<500\text{кОм} \pm 10\%$, загорается индикатор «АВАРИЯ»).

При возникновении аварийных режимов контроллер производит отключение с установленными регулируемыми задержками.

2.4. Контроллеры обеспечивают регистрацию даты, времени и контролируемых режимов электродвигателя на момент аварийного отключения, причины отключения.

2.5. Контроллеры обеспечивают измерение среднего тока и разбалансировки по току СКН.

2.6. Контроллеры КСКН-5 и КСКН-10 могут подключаться к контролируемой электролинии косвенно через стандартные трансформаторы тока ТТ с номинальным вторичным током $I_2 = 5\text{А}$. При этом датчики тока устанавливаются во вторичной цепи ТТ в соответствии одной из схем, приведенных на рисунках 9, 10.

Для обеспечения прямого отсчета контролируемого тока в этих моделях предусмотрена возможность установки коэффициента трансформации ТТ $K_{тр} = (I_1 / I_2) / N$, где:

I_1 – номинальный первичный ток ТТ;

I_2 – номинальный вторичный ток ТТ;

N – коэффициент умножения вторичного тока ТТ, равный числу витков провода вторичной цепи, пропущенных через окно каждого датчика тока контроллера.

При задании коэффициента трансформации токовые уставки отображаются с учетом Ктр ($I = I \cdot K_{тр}$).

2.7. Контроллер (рисунок 1) предназначен для работы совместно с пультом управления ПУ-05 (рисунок 2), который включается в комплект поставки по требованию заказчика. Один пульт может обслуживать любое количество контроллеров.

2.8. Контроллер, подключенный по интерфейсу RS-232 или RS-485 (рисунок 11), обеспечивает ввод и просмотр параметров с помощью сервисной программы, установленной на персональном компьютере.

2.9. Контроллер обеспечивает непрерывный режим работы или возможность включения нагрузки по заданной программе журнала заданий. В журнале заданий имеется возможность занесения двадцати записей о расписании включений и отключений СКН. Каждая запись характеризуется начальной и конечной датой исполнения суточных циклов. Суточный цикл представляет собой промежуток времени суток, в течение которого СКН включена. Режим может быть использован только при подключении контроллера по схеме на рисунке 5.

2.10. Контроллер обеспечивает фиксацию во внутренней энергонезависимой памяти параметров аварийного события: вид, дату и время возникновения, значения фазных токов на момент аварийного отключения СКН, а также, возможность их просмотра с помощью внешнего пульта управления ПУ-05 или с помощью сервисной программы на персональном компьютере.

2.11. Контроллер обеспечивает сохранение появившегося на выходе сигнала в виде разомкнутого или замкнутого контакта реле до тех пор, пока авария не сброшена кнопкой S (рисунок 3 или рисунок 5) или при помощи функции запуска сервисной программы персонального компьютера.

2.12. Контроллер обеспечивает выдачу сигналов о работоспособном состоянии в виде непрерывного светового сигнала индикатора «РАБОТА», при возникновении проблемной ситуации производится прерывистая индикация причины проблемы, соответствующим типу аварии индикатором.

2.13. Контроллер обеспечивает отключение ЭУ при замыкании контактов дискретного входа. По желанию пользователя, соответствующей уставкой можно активировать протоколирование времени, даты и токов на момент отключения или включения ЭУ. При размыкании контактов производится запуск ЭУ (с учётом предупредительной сигнализации). При аварийном отключении дискретный вход не способен сбросить аварию и произвести пуск ЭУ.

2.14. Контроллер обеспечивает сохранение информации о введенных уставках, журнале заданий, а также протокола последних 80 событий во внутренней энергонезависимой памяти.

2.15. Контроллер обеспечивает сохранение даты и времени последнего изменения уставок.

2.16. Контроллер обеспечивает сохранение даты и времени последнего сброса статистики.

2.17. Контроллер обеспечивает подсчёт времени работы ЭУ с момента последнего сброса статистики.

2.18. Контроллер обеспечивает подсчёт количества включений нагрузки (момент, когда появляются токи) с момента последнего сброса статистики.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Пределы контролируемых токов при относительной погрешности измерений не более 5%:

Таблица 2

Модель	Диапазон измерения	Шаг измерения
КСКН-5	от 0,2 до 50 А	0,01А
КСКН-10	от 0,8 до 100А	0,05А
КСКН-25	от 1,6 до 250 А	0,1 А
КСКН-60	от 3 до 600 А	0,2 А
КСКН-125	от 6 до 1250 А	0,5 А
КСКН-250	от 10 до 2500 А	1 А
КСКН-625	от 30 до 6250 А	2 А

При выборе контроллеров тока следует руководствоваться правилом, что верхняя граница измерения тока должна быть больше на 10% значения $I_{\text{НОМ}} \cdot K_{\text{ПУСКА}}$ (коэффициент пуска данной СКН).

3.2. Контроллер обеспечивает отображение параметров на индикаторе внешнего пульта управления ПУ-05 или в сервисной программе на персональном компьютере в соответствии с диапазонами значений, приведёнными в таблице 2.

3.3. Контроллер обеспечивает отображение на индикаторе внешнего пульта управления ПУ-05 или в сервисной программе на персональном компьютере количества аварий от 0 до 65000 для каждого из аварийных событий:

- количество аварий по короткому замыканию N_0 ;
- количество аварий по холостому ходу N_{min} ;
- количество аварий по превышению номинального тока $N_{\text{ном}}$;
- количество аварий по превышению максимального тока N_{max} ;
- количество аварий по перекосу токов фаз $N_{\text{дисб}}$;
- количество аварий по пропаданию токов фаз $N_{\text{фаз}}$;
- количество аварий по низкому сопротивлению изоляции $N_{\text{Риз}}$.

3.4. Контроллер обеспечивает отображение на индикаторе внешнего пульта управления ПУ-05 или в сервисной программе на персональном компьютере текущих значений времени задержки аварийного отключения для каждого из аварийных событий:

- текущее значение времени задержки аварийного отключения по холостому ходу T_{min} ;
- текущее значение времени задержки аварийного отключения по превышению номинального тока $T_{\text{ном}}$;
- текущее значение времени задержки аварийного отключения по превышению максимального тока T_{max} ;
- текущее значение времени задержки аварийного отключения по перекосу токов фаз $T_{\text{дисб}}$;
- текущее значение времени задержки аварийного отключения по пропаданию токов фаз $T_{\text{фаз}}$;
- текущее значение времени задержки срабатывания защит при пуске $T_{\text{п}}$;
- текущее значение времени задержки аварийного отключения по превышению тока отсечки $T_{\text{отс}}$.

3.5. Контроллер обеспечивает регулирование задержки отключения СКН и появление сигнала аварии от 0,1 до 1300 сек. отдельно для каждого из аварийных событий, перечисленных в пункте 2.3, кроме защиты от сверхтока и задержку срабатывания защит при пуске T_p в диапазоне от 0,1 до 1300 сек. Для сверхтока задержка может быть задана от 0 до 500 мс с шагом 20 мс.

3.6. Контроллер обеспечивает отображение на индикаторе внешнего пульта управления ПУ-05 или в сервисной программе на персональном компьютере текущего значения времени задержки на включение при восстановлении напряжения питания (самозапуск или отложенный пуск) $T_{сз}$ от 0,3 до 1300 сек. с шагом 0,1 сек.

3.7. Контроллер обеспечивает регулирование задержки отключения СКН $T_{отс}$ от 0,02 до 0,3 секунды и появление сигнала аварии при превышении тока уставки $I_{отс}$.

3.8. Контроллер обеспечивает автоматический сброс защиты $T_{апв}$ от 1 до 1300 сек с шагом 0,1 с.

3.9. Контроллер обеспечивает заданное количество $N_{апв}$ от 0 до 65000 повторных включений СКН через заданное время сброса защиты с последующей блокировкой автоматического сброса защиты.

3.10. Контроллер обеспечивает прием одного дискретного сигнала в виде сухого контакта и производит отключение СКН в случае наступления сухого контакта (например, по сигналу электроконтактного манометра или термометра), при этом светодиод «РАБОТА» начинает мигать с периодичностью около 2 сек.

Контроллер обеспечивает управление устройством предупусковой сигнализации для предупреждения о включении СКН, с регулируемым временем до пуска $T_{пс}$ от 0,1 до 1300 сек. с шагом 0,1 сек. Контакт предупусковой сигнализации контроллера коммутирует цепь переменного тока до 0,05 А при напряжении от 160 до 420 В и работает на замыкание.

3.11. Контроллер поддерживает два интерфейса связи с персональным компьютером – RS-232 и RS-485, предоставляя, тем самым, возможность подключения к персональному компьютеру как одного контроллера, так и целой сети контроллеров из 32 штук без применения повторителей на витой паре общей протяжённостью до 1,2 км (при сечении провода $S \geq 0,75$ мм²). При меньших сечениях провода дальность становится меньше.

3.12. Питание контроллера осуществляется от сети переменного тока напряжением от 50 до 420 В частотой от 45 Гц до 5 кГц, либо от сети постоянного тока от 50 до 600 В.

3.13. Контроллеры изготавливаются в исполнении УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150-69 и предназначены для работы при температуре окружающей среды от -40 до +40 °С при относительной влажности до 95%.

3.14. Мощность, потребляемая контроллером от сети, не более 5 ВА.

3.15. Контроллер предназначен для работы совместно с пультом управления ПУ-05, который включается в комплект поставки по требованию заказчика.

3.16. Контакты реле контроллера коммутирует цепь постоянного или переменного тока до 10 А при напряжении до 240 В и работает на замыкание или размыкание цепи управления при аварийном отключении.

3.17. Контроллер обеспечивает гальваническую развязку между контролируемой электрической сетью и измерительными цепями с электрической прочностью изоляции не менее 3 кВ.

3.18.Сопротивление изоляции между измерительными электрическими цепями (контакт 3 контроллера) и «общим» проводом интерфейса связи с персональным компьютером при нормальных климатических условиях составляет не менее 20 МОм.

3.19.Изоляция между контролируемой электрической сетью и интерфейсом связи с персональным компьютером выдерживает в течение одной минуты действие испытательного напряжения синусоидальной формы амплитудой 2,0 кВ, частотой (50±2) Гц при нормальных климатических условиях. «Нейтралью» является контакт 3 контроллера.

3.20.Корпус контроллера обеспечивает степень защиты не хуже IP60 по ГОСТ 14254-96.

3.21.Контроллер выдерживает воздействие механических факторов внешней среды по группе М39 ГОСТ 17516.1-90Е.

3.22.Масса контроллера без датчиков тока не более 300гр.

3.23.Средняя наработка на отказ составляет не менее 25000 часов.

3.24.Средний срок службы не менее 8 лет.

3.25.Габаритные размеры контроллера без датчиков тока – не более 75х78х105.

Габаритные и установочные размеры приведены на рисунке 12.

Габаритные размеры датчиков тока приведены в таблице 3.

Таблица 3

Модификация контроллера	(Внутренний Ø) x (внешний Ø) x (высота), мм	
	Стандартная комплектация	под заказ
КСКН-5	18 x 62 x 20	9,5 x 37 x 18 (D9.5), 18 x 62 x 20 (D18), 27 x 70 x 21 (D27), 42 x 90 x 24 (D42), 65 x 122 x 25 (D65).
КСКН-10	18 x 62 x 20	
КСКН-25	18 x 62 x 20	
КСКН-60	18 x 62 x 20	
КСКН-125	42 x 90 x 24	
КСКН-250	42 x 90 x 24	
КСКН-625	65 x 122 x 25	

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Состав комплекта поставки контроллера приведён в таблице 4.

Таблица 4

Наименование	Обозначение	К-во	Примечание
Электронный контроллер тока	КСКН	1	Вместе с датчиками тока (таблица 3)
Кабель для связи с персональным компьютером RS-232		Один на партию	
Паспорт	411711078ПС	1	
Пульт управления	ПУ-05		Входит в комплект по требованию заказчика
Сервисная программа на ПК, компакт диск		Одна на партию	

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Внешний вид контроллера и расположение его органов индикации и управления показаны на рисунке 1. Принцип работы контроллера поясняют схемы, приведенные на рисунках 3, 4, 5.

5.2. Контроллер (рисунок 1) является электронным изделием, работающим под управлением встроенного микроконтроллера, вырабатывающего в соответствии с заданной программой команды на замыкание или размыкание управляющих контактов. Посредством трех датчиков 9, 10, 11 микроконтроллер осуществляет контроль токов, протекающих в каждой из трех фаз контролируемой электролинии.

*** При подаче питающего напряжения на контроллер для модификации КСКН-М перед включением СКН производится оценка сопротивления изоляции и включение производится только в случае если оно в норме. На время оценки сопротивления изоляции индикатор «РАБОТА» мигает с периодом 0,1с. Если сопротивление изоляции меньше нормы, то загорается индикатор «АВАРИЯ» и идет запрещение на включение СКН. Функция оценки сопротивления изоляции действует только при отключённой СКН.

При возникновении аварийной ситуации, соответствующей по параметрам одному из выбранных видов защиты, контроллер производит отключение СКН, включает индикатор типа аварии и производит запись параметров аварии в энергонезависимую память и увеличивает на единицу счетчик типа произошедшей аварии.

Прерывистое свечение индикатора «РАБОТА» означает индикацию отложенного пуска при восстановлении напряжения питания (самозапуск) или автовозврат защиты.

Непрерывное свечение индикатора «РАБОТА» свидетельствует о нормальном режиме работы СКН.

Прерывистое свечение индикаторов типа аварий свидетельствует о наличии проблем в режиме работы СКН.

5.3. Пульт управления ПУ-05 (рисунок 2) с автономным питанием обеспечивает дистанционное считывание информации с контроллера и ее отображение на экране цифрового дисплея 5, а также используется для программирования контроллера.

5.4. Контроллер и пульт обмениваются информацией по оптическому инфракрасному (ИК) каналу связи, который обеспечивается инфракрасными излучателями и приемниками контроллера 14, 15 (рисунок 1) и инфракрасным приёмо-передатчиком 6 пульта управления ПУ-05 (рисунок 2). Дальность связи находится в пределах от 5 до 20 см.

5.5. Обобщенная характеристика зависимости времени отключения контроллера от величины токовой нагрузки (рисунок 6а) имеет четыре зоны отключения, пределы которых определяются значениями токовых I_{min} , I_{nom} , I_{max} , $I_{отс}$, $I_{дисб}$ и временных T_{min} , T_{nom} , T_{max} , $T_{дисб}$, $T_{фаз}$ уставок.

Уставки определяются и устанавливаются потребителем на основании электрических и тепловых характеристик защищаемого объекта и условий его работы.

5.6. На рисунке 6б приведена усредненная зависимость времени отключения контроллера от величины относительной токовой перегрузки, соответствующая случаю $T_{max} = 0$.

Такая установка обеспечивает максимально быстрое отключение по превышению тока максимальной защиты I_{max} .

5.7. Любая из защитных функций контроллера может быть отключена:
при установке $I_{min}=0$ – запрещено отключение по току недогрузки I_{min} ;
при установке $I_{nom}=0$ – запрещено отключение по току перегрузки I_{nom} ;
при установке $I_{max}=0$ – запрещено отключение по току максимальной защиты I_{max} ;
при установке $I_{дисб}=0$ – запрещено отключение по перекосу фаз;

5.8. При установке значения параметра T_p действие защит блокируется на заданный интервал времени, что позволяет исключить ложное отключение при запуске агрегатов с повышенным пусковым током. Этот параметр не действует на защиту от обрыва фаз и $I_{отс}$.

На рисунке 7 приведена характерная пусковая характеристика электродвигателя. Отсчет пусковой задержки начинается с момента превышения контролируемого тока пороговой величины $I_{пор}$ (переход в состояние «РАБОТА»), величина которого составляет:

Таблица 5

Модель	$I_{пор}$, А
КСКН-5	0,1
КСКН-10	0,2
КСКН-25	0,4
КСКН-60	0,8
КСКН-125	2
КСКН-250	4
КСКН-625	10

Счетчик пусковой задержки возвращается в исходное состояние с момента перехода в состояние РАБОТА (минимальный из токов фаз больше $I_{пор}$).

Для обеспечения надежной работы указанной функции минимальный ток агрегата (ток холостого хода) должен превышать величину $I_{пор}$, что должно учитываться при выборе номинала контроллера.

Функция блокирования защит при пуске не действует на защиту по уровню сверхтока $I_{отс}$, который должен гарантированно превышать величину пикового тока агрегата I_m (рисунок 7). Для правильного выбора установки $I_{отс}$ в контроллере предусмотрена функция регистрации величины пикового тока I_m . Необходимо учитывать, что получаемое практическим путем значение I_m отличается от установившегося значения пускового тока I_p , приводимого обычно в технической документации на электродвигатели, что обусловлено возникновением кратковременного (0.02–0.1 сек) апериодического переходного процесса в сети в момент включения. В связи с этим при выборе установки $I_{отс}$ следует руководствоваться именно значением I_m , которое регистрируется контроллером в момент пуска. Обычно $I_m = (1.05 - 1.2) \cdot I_p$.

5.9. При установке значения $T_p=0$ – функция блокирования защит при пуске агрегата не действует. В этом случае предотвратить отключение агрегата при пуске позволяет введение задержки срабатывания защит.

5.10. При установке значения параметра $T_{сз}$ управляющий контакт контроллера остается разомкнутым на заданное время с момента подачи сетевого питания. Эта функция может использоваться для последовательного подключения нескольких агрегатов после окончания перерыва электроснабжения (самозапуска), чтобы исключить недопустимую перегрузку питающей сети.

Режим может быть использован при подключении контроллера по схеме на рисунке 5.

5.11.Управляющий контакт контроллера может работать как на размыкание, так и на замыкание цепи при аварийном отключении. Для этого в контроллере имеется возможность, путем задания соответствующей уставки, выбрать исходное состояние выхода:

НРК – нормально-разомкнутый контакт.

НЗК – нормально-замкнутый контакт;

5.12.При аварийном отключении контроллер регистрирует в памяти дату, время, контролируемые токи на момент аварийного отключения и причину аварии. Эти данные сохраняются в памяти контроллера неограниченное время, в том числе, и при отключении сетевого питания и могут быть считаны при помощи пульта управления ПУ-05, напрямую сервисной программой на персональном компьютере (RS-232) или через локальную сеть (RS-485).

Деблокировка защиты и возврат контроллера в исходное состояние при необходимости осуществляется снятием напряжения сетевого питания с контроллера на время 2 – 3 сек. или с помощью сервисной программы на ПК. Для обеспечения возможности деблокировки защиты в цепи питания контроллера может быть установлен вспомогательный выключатель S (рисунок 3 и рисунок 5).

5.13.При установке ненулевого значения параметра Напв деблокировка защиты осуществляется автоматически через заданный интервал времени Тапв. Максимальное число циклов возврата определяется параметром Напв, который может принимать значение от 0 до 65000.

5.14.Конструктивно контроллер состоит из нескольких узлов:

- корпус;
- базовая плата;
- плата контроля сопротивления изоляции;
- разъём интерфейса связи с персональным компьютером;
- герметичные выводы с проводами подключения контроллера к СКН
- датчики тока.

5.15.Корпус предназначен для размещения элементов конструкции контроллера и защиты от внешних воздействий. На лицевой панели нанесены обозначения, идентифицирующие контроллер и узлы индикации.

5.16.Базовая плата осуществляет все функции измерения, индикации, связи с персональным компьютером и управления устройством.

5.17.Разъём интерфейса связи с персональным компьютером предназначен для непосредственного подключения контроллера к персональному компьютеру через интерфейс RS-232 (рисунок 11а,в), либо для подключения к локальной сети с интерфейсом RS-485 (рисунок 11б,г).

5.18.Плата контроля сопротивления изоляции осуществляет измерение сопротивления изоляции электроустановки и при низком его значении выдает на базовую плату управляющий сигнал.

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание поражения электрическим током все виды работ по монтажу, подключению и техническому обслуживанию контроллера допускается производить только при полном снятии напряжения в сети. Запрещается эксплуатация контроллера во взрывоопасных помещениях.

7. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ КОНТРОЛЛЕРА

7.1. Контроллер рекомендуется устанавливать в закрытых шкафах совместно с другим пусковым электрооборудованием на расстоянии не менее 0,2 м от силовых токоведущих проводов (шин). Для крепления контроллера в его корпусе предусмотрены два крепежных отверстия и крепление на DIN-рейку.

7.2. Датчики тока установите на силовых токоведущих проводах на наибольшем удалении от контактных соединений, которые могут перегреваться во время работы.

7.3. Подключение контроллера производится в соответствии со схемами на рисунках 3, 4, 5. Возможны другие варианты подключения контроллера в соответствии с конкретными условиями применения.

7.4. Подключение к ПК (RS-232) или локальной сети (RS-485) производится в соответствии с рисунком 11.

7.5. Рекомендации по организации канала связи между преобразователем интерфейса и контроллерами:

7.5.1. Для связи контроллеров с преобразователем интерфейса применять экранированную витую пару с волновым сопротивлением $\rho = 120 \text{ Ом}$.

7.5.2. Экран заземлять в одной точке со стороны преобразователя интерфейсов (компьютера).

7.5.3. На физических концах линии устанавливать согласующие резисторы $120 \text{ Ом} \pm 5\%$ мощностью не менее 0,25 Вт.

7.5.4. При включенных контроллерах, преобразователе интерфейса и согласующих резисторах, но в отсутствие обмена, постоянное напряжение на канале RS-485 между выводами контроллеров 4 и 5 должно быть не менее 0,3 В с соблюдением полярности.

8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

8.1. Перед началом работы контроллер необходимо запрограммировать, т.е. установить определенные значения уставок, определяющих режим его работы.

Ввод и изменение уставок рекомендуется производить при отсутствии нагрузки в контролируемой электролинии или в лабораторных условиях до установки его в электросистему.

Для обеспечения возможности считывания и записи информации достаточно подачи напряжения сетевого питания между выводами 11 и 12 контроллера.

8.2. Произвести настройку контроллера с помощью пульта управления ПУ-05 или посредством сервисной программы на персональном компьютере.

8.3. Настройка уставок контроллера средствами сервисной программы персонального компьютера описана в документации на сервисную программу.

8.4. Настройка уставок контроллера средствами пульта управления ПУ-05 (рисунок 2) далее пульта (ПУ).

8.4.1. Кратковременно нажмите и отпустите кнопку «ПИТАНИЕ» пульта. На дисплее появится сообщение:

Пульт управления

КСКН ПУ-05

Настройка / Сервис

Если изображение не появится или оно недостаточно контрастно, то это свидетельствует о чрезмерном разряде элемента питания пульта и его необходимо заменить.

8.4.2. Поднесите пульт к контроллеру на расстояние 10-20 см. совместив ось ИК-излучателя контроллера и ИК-приемника пульта. При установке связи пульта с КСКН появится мигающий знак « ■ » в правом верхнем углу дисплея – информация считана, когда пульт покажет первую страницу дисплея.

8.4.3. Отображаемая информация размещается на страницах, последовательное переключение которых осуществляется с помощью кнопок пульта «ВЫБОР СТРАНИЦЫ» в прямом и обратном порядке.

8.4.4. На странице 1 дисплея отображается:

- модель и модификация контроллера;
- серийный номер / месяц и год выпуска;
- текущая дата и время;
- текущее состояние (СТОП, РАБОТА, АВТОПЕРЕРЫВ, АВАРИЯ)
- дата/время последнего сброса статистики.

8.4.5. На странице 2 дисплея отображается:

- токи фаз СКН: I_a , I_b , I_c с указанием размерности А (для отображения текущих значений токов выполнить п. 8.4.2);
- максимальное значение из токов трех фаз I_m с момента включения (пусковой ток агрегата);
- коэффициент трансформации $K_{тр}$ (для моделей КСКН-5, КСКН-10).
- Моторесурс;

8.4.6. На странице 3 дисплея отображаются значения уставок токовой защиты:

- | | | |
|-----------|---|---|
| $I_{отс}$ | – | уставка тока отсечки; |
| I_{max} | – | уставка тока максимальной защиты; |
| I_{nom} | – | уставка тока перегрузки; |
| I_{min} | – | уставка тока недогрузки; |
| $T_{отс}$ | – | время задержки срабатывания защиты от сверхтока; |
| T_{max} | – | время задержки срабатывания максимальной защиты; |
| T_{nom} | – | время задержки срабатывания защиты по перегрузке; |
| T_{min} | – | время задержки срабатывания защиты по недогрузке. |

8.4.7. На странице 4 дисплея отображаются значения уставок:

- | | | |
|------------|---|---|
| $I_{пор}$ | – | величина порогового тока при достижении которой происходит переход работы из состояния «СТОП» в состояние «РАБОТА»; |
| $I_{дисб}$ | – | порог срабатывания защиты по дисбалансу токов; |
| $T_{фаз}$ | – | время задержки срабатывания по обрыву фаз; |
| $T_{дисб}$ | – | время задержки срабатывания по дисбалансу токов; |
| $T_{отс}$ | – | время срабатывания защиты при превышении $I_{отс}$; |
| $I_{пр}$ | – | величина порогового тока при превышении которой производится подача прерывистого сигнала на управляющий контакт аварийной сигнализации. |

8.4.8. На странице 5 дисплея отображаются счетчики аварийных отключений (для отображения текущих значений счетчиков выполнить п. 8.4.2):

- | | | |
|-----------|---|---|
| $N_{отс}$ | – | число отключений по току отсечки; |
| N_{max} | – | число отключений по току максимальной защиты; |
| N_{nom} | – | число отключений по перегрузке по току; |

Nmin – число отключений по недогрузке по току;
Nдисб – число отключений по превышению допустимого дисбаланса токов;
Nфаз – число отключений по обрыву фаз;
N Rиз – число отключений при низком сопротивлении изоляции;
Nвкл – количество включений ЭУ.

8.4.9 На странице 6 дисплея отображаются значения уставок времени:

Тп – время блокировки срабатывания защит при пуске;
Тсз – задержка включения (самозапуск) при восстановлении питания;
Тапв – время до автоматического возврата защиты;
Напв – число циклов автоматического возврата защиты;
Тпс – время предпусковой сигнализации.

Дата и время последнего изменения уставок.

8.4.10 На других страницах дисплея отображаются параметры аварийных отключений СКН (каждая авария описывается на отдельной странице, поэтому количество страниц зависит от количества зарегистрированных аварий): дата и время аварийного отключения, причина аварии, значения фазных токов на момент отключения, номер аварии / их количество. Для отображения на индикаторе ПУ каждого аварийного отключения выполните п. 8.4.2.

8.5. Программирование контроллера

8.5.1. Произведите считывание информации с контроллера в соответствии с п. 8.4.2

8.5.2. Нажмите однократно кнопку пульта «ВЫБОР ПАРАМЕТРА» - на экране дисплея отобразится меню подпрограмм:

ЗАЩИТА – корректировка уставок защиты Iотс, Iпр, Imax, Iном, Imin, Iдисб, Tmax, Tном, Tmin, Tфаз, Tдисб., Totс.;

ЗАДАНИЯ – изменение программы журнала заданий на включение и выключение СКН в определенное время;

ЧАСЫ – установка / корректировка текущей даты и времени;

ПУСК – корректировка параметров Тп, Тсз, Тапв, Напв, Тпс (Тпс – время предпусковой сигнализации);

ВХОД – установка протоколирования дискретного входа;

ОЧСТАТ – очистка памяти аварийных отключений и обнуление счетчиков аварий;

ПАРАМЕТРЫ – изменение параметров коэффициента трансформации (для КСКН-5 и КСКН-10);

– номера КСКН в сети интерфейса связи;

– скорости обмена по интерфейсу связи (по умолчанию 19200);

– установка режима Автомат (вкл. или выкл.) для выполнения журнала заданий или его отмены;

НАСТР. ПУ – изменение контрастности дисплея;
– изменение времени задержки автовыключения ПУ после последнего нажатия или отпускания кнопок пульта (режим энергосбережения):

8.5.3.Нажатием кнопок «△» или «▽» установите маркер «>>» на выбранный раздел меню (например, ЗАЩИТА)

8.5.4.Нажмите кнопку «ВЫБОР ПАРАМЕТРА» - на экране отобразится обозначение и текущее значение доступной для изменения уставки.

Например:

Уставки защиты:

Ютс, А

500 500

где 500 – текущее значение уставки Ютс.

8.5.5.Нажатием кнопок «△» или «▽» установите новое значение параметра (отображается справа). Для ускоренного изменения параметра удерживайте кнопку «△» или «▽» в нажатом состоянии.

8.5.6.Произведите запись измененного значения параметра в контроллер, для чего поднесите пульт к контроллеру на расстоянии 5 – 10 см., совместив ось ИК-излучателя пульта и ИК-приемника контроллера. Запись будет закончена, когда значение параметра, отображаемое слева, совпадет с установленным.

8.5.7.Повторным нажатием кнопки «ВЫБОР ПАРАМЕТРА» выберите следующий параметр и повторите п. 8.5.5 – 8.5.6 для установки других параметров.

8.5.8.При необходимости, повторите требования п. 8.5.1 – 8.5.7.

8.6.Программирование таймера журнала заданий и работа контроллера в автоматическом режиме.

8.6.1.На рисунке 8 приведен условный график работы СКН, подключенной по схеме рисунка 5 и работающей под управлением контроллера в автоматическом режиме по журналу заданий. Отображение параметров одной записи журнала заданий занимает одну страницу дисплея и представлено в виде:

Задание 1 / 3

07.08.2007

07:00:00

21.08.2007

10:00:00

Верхняя строка экрана отображает два числа, первое из которых означает номер отображаемой записи журнала заданий, второе – количество записей в журнале.

Две строки справа означают: верхняя строка – время (чч:мм:сс) включения СКН, нижняя – время (чч:мм:сс) выключения СКН в течение суток.

Две строки слева определяют даты, в пределах которых включительно выполняется это суточное задание.

8.6.2.Для ввода данного графика в память контроллера выполните следующие действия:

8.6.2.1.Выберете в меню подпрограмм (8.5.1 – 8.5.3) раздел «ЗАДАНИЯ».

8.6.2.2.Последовательно запрограммируйте параметры заданий: программирование задания разбито на две страницы, первая из которых предлагает ввести начальную дату и время включения СКН, вторая – дату отключения исполнения задания и время выключения СКН.

8.6.2.3.Для задания значений необходимо переместить мигающий курсор, пользуясь кнопками «ПИТАНИЕ» (для перемещения на один символ влево) и «ВЫБОР ПАРАМЕТРА» (для перемещения на один символ вправо), на то значение, которое необходимо изменить. И, нажимая кнопки «△» или «▽» изменить значение на необходимое.

8.6.2.4. По окончании редактирования параметров включения СКН, для подтверждения ввода необходимо нажатием кнопки «ВЫБОР ПАРАМЕТРА» перевести мигающий курсор на последний правый символ и нажать еще 1 раз. На экране появится вторая страница задания – параметры отключения СКН.

8.6.2.5. Аналогично запрограммируйте дату окончания выполнения задания и время выключения СКН.

8.6.2.6. После окончания редактирования на дисплее появится надпись о необходимости записи задания в контроллер, для чего поднесите пульт к контроллеру в соответствии с п. 8.4.2.

8.6.2.7. После записи задания в контроллер на дисплее пульта высветится содержимое меню «ЗАДАНИЯ» с параметрами добавленной в журнал заданий записи.

8.6.2.8. Для удаления выбранного из журнала заданий задания нажмите кнопку «△», с помощью кнопки «▽» наведите знак «>>» на строку меню с названием «удалить» и нажмите кнопку «ВЫБОР ПАРАМЕТРА». Поднесите пульт к контроллеру, и дождитесь пока на дисплее вновь не отобразится список записей журнала заданий, что будет свидетельствовать об успешном удалении записи.

Для удаления сразу всех записей журнала заданий выберите пункт меню «очистить журнал», нажмите кнопку «ВЫБОР ПАРАМЕТРА» и, поднеся пульт к контроллеру, дождитесь надписи на дисплее «***НЕТ ЗАДАНИЙ***».

8.6.3. Для перевода контроллера в режим автоматического управления переведите установку режима Автомат в меню подпрограмм «ПАРАМЕТРЫ» в положение «ВКЛ.».

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание контроллера заключается в периодическом удалении по мере необходимости пыли и других загрязнений, которые могут являться причиной нарушения оптической связи между контроллером и ПУ, с поверхностей ИК-излучателя и ИК-приёмника контроллера с помощью чистой салфетки.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Контроллер является ремонтируемым, восстанавливаемым электронным изделием. За дополнительной информацией по ремонту следует обращаться на предприятие-изготовитель контроллера.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Контроллер КСКН - _____, заводской N _____, _____
выпускаемое по ТУ 3425-003-83053933-2009 проверено и признано годным к эксплуатации .

Штамп ОТК _____
подпись лиц, ответственных за приемку

12. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Контроллер КСКН - _____, заводской N _____, _____
упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.
Упаковывание произвел _____

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ


Изготовитель гарантирует нормальную работу контроллера в течение 36 месяцев с момента поставки при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предъявляются потребителем предприятию-изготовителю в случае обнаружения дефектов при условии соблюдения правил эксплуатации в пределах гарантийного срока. Контроллер возвращается предприятию-изготовителю в укомплектованном виде в упаковке, обеспечивающей его сохранность.
Транспортные расходы в случае обоснованного предъявления претензий несет предприятие-изготовитель.

15. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ


Контроллер драгоценных металлов и сплавов не содержит.



- 1 – вывод «ЗЕМЛЯ»
- 2 – вывод «ДАТЧИК Ризол.»
- 3 – питание Ризол – 220В
- 4, 5 – контакт предпусковой сигнализации
- 6, 7 – дискретный вход
- 8 – контакт реле «NO»
- 9 – контакт реле «NC»
- 10 – контакт реле «N»
- 11, 12 – питание контроллера

- 13, 14, 15 – датчики тока
- 16 – индикатор «РАБОТА»
- 17 – индикатор «АВАРИЯ»
- 18 – ИК-излучатели
- 19 – ИК-приемники
- 20 – X1 разъем интерфейса RS-232 / RS485
- 21 – X2 контактный разъем
- 22 – индикаторы типа аварии

Рисунок 1 – Внешний вид КСКН



- 1 – кнопка «ПИТАНИЕ»
- 2 – кнопка «ВЫБОР ПАРАМЕТРА»
- 3, 4 – кнопки «ВЫБОР СТРАНИЦЫ»
- 5 – дисплей
- 6 – ИК-приемо-передатчик

Рисунок 2 – Внешний вид пульта управления




Рисунок 3 - Подключение контроллера в схему управления контактора
Переменного тока с предотвращением самозапуска при восстановлении питания




Рисунок 4 - Подключение контроллера в схему управления контактора постоянного / переменного тока




Рисунок 5 - Подключение контроллера в схему управления контактора переменного тока с самозапуском при восстановлении питания





Рисунок 6 – Характеристика защитного отключения контроллера




Рисунок 7 - Пусковая характеристика электродвигателя






Рисунок 8 - График работы СКН по журналу заданий (пример)



а) с тремя трансформаторами тока



б) с двумя трансформаторами тока

Рисунок 9 - Косвенное подключение датчиков тока контроллеров КСКН-5, КСКН-10 к электролинии.





Рисунок 10 - Косвенное подключение датчиков контроллеров КСКН-5, КСКН-10 с умножением вторичного тока.



- а) Подключение КСКН к компьютеру через интерфейс RS-232;
 б) Подключение к локальной сети RS-485;
 в) Распайка штекера интерфейсного разъёма для подключения КСКН через RS-232;
 г) Распайка штекера интерфейсного разъёма для подключения КСКН через RS-485.

Рисунок 11 - Рекомендации по подключению контроллеров к сети передачи данных




Рисунок 8 - Габаритные и установочные размеры изделия КСКН без датчиков тока для крепления на винтовые соединения или на DIN-рейку шириной 35мм.

Корешок гарантийного талона

на контроллер КСКН-_____

Зав.№ _____

Дата выхода из строя _____

Подпись _____

.....
линия отреза

ООО «Альтаир»

<http://sibproekt.tom.ru>

Тел.: (3822) 22-05-80

Гарантийный талон

на контроллер КСКН-_____

Заводской номер № _____

Дата изготовления: " _____ " _____ 201 ____ г.

Дата продажи: " _____ " _____ 201 ____ г.

Штамп предприятия

Подпись _____

Корешок гарантийного талона

на контроллер КСКН-_____

Зав.№ _____

Дата выхода из строя _____

Подпись _____

.....
линия отреза

ООО «Альтаир»

<http://sibproekt.tom.ru>

Тел.: (3822) 22-05-80

Гарантийный талон

на контроллер КСКН-_____

Заводской номер № _____

Дата изготовления: " _____ " _____ 201 ____ г.

Дата продажи: " _____ " _____ 201 ____ г.

Штамп предприятия

Подпись _____

