

В применение приемника резисторы типов: Р1-Я14, Р77, Р19-Р29, Р31-Я33-БС-0-125, Р16-Я13-16; б18-Ч13-НВ; Р30-МП-136; я15-МП-0,125; конденсаторы: С1-Я-бюк КИЕ с полистирольными конденсаторами: С2, С4, С6, С8, С12, С13, С16, С20, С21, С53-КТ-Га-С3-07, С14, С17-КТ-4, С5, С11, С18-КДС-1; С9, С22-С25, С28, С30, С31, С33, С36, С38, С39, С41, С43, С48, С50, С51-К10-7, а, С15, С26, С32, С35-Щ-2; С27, С29, С34, С40, С44, С45, С46, С47, С49, С52-К50-6, С12-К10-5.

Полускается изменение номиналов и типов я. С - заменяется транзисторами, диодами, а также изъятие или добавление их, без отражения в изменениях в принципиальной схеме инструкции по эксплуатации, если сохраняются параметры радиоприемника, соответствующие нормам ТУ.

Покояния каркасов высокочастотных конденсаторов и высокочастотных трансформаторов.

